

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:
www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:
www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "**Assistência Técnica**". Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

10/20 Rev. 11

MONDIAL

Manual de Instruções

Aquecedor Cerâmico

**TERMO
CERAMIC
PREMIUM**



A-05

AQUECEDOR CERÂMICO TERMO CERAMIC

Parabéns, agora você possui um **Aquecedor Cerâmico Termo Ceramic MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no aquecimento de ambientes.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

IMPORTANTE: NUNCA CUBRA O PRODUTO

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local e se as instalações elétricas suportam as altas potências de até 1500W.
- Mantenha quaisquer materiais combustíveis, tais como móveis, almofadas, roupas de cama, papéis, peças de vestuário e cortinas, a pelo menos 45cm do aquecedor.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este produto é recomendado para uma área de até 12m² com um pé direito de 2,1m, ou seja com uma área total de cerca de 25m³ com portas e janelas fechadas, sem passagem de ar corrente.
- Caso seu ambiente seja maior, recomendamos o uso de mais de um aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca cubra o aparelho quando este estiver em funcionamento.
- Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.
- Qualquer cobertura constitui risco de incêndio e de danos ao aparelho.
- O aquecedor não deve ficar localizado abaixo de uma tomada.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Proteja os orifícios de ventilação não permitindo que nada penetre no interior do aparelho evitando, assim, danos e acidentes.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pela pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

COMO UTILIZAR O SEU AQUECEDOR CERÂMICO TERMO CERAMIC

- Coloque o aparelho no chão a uma distância mínima de 45cm da parede.
- Não coloque o aparelho logo abaixo de uma tomada.
- Verifique se o Botão de Termostato está na posição (-) de DESLIGADO e o Botão de Temperatura está na posição (0) de DESLIGADO.
- Conecte o cabo plugue na tomada compatível com a voltagem do produto.
- Gire o Botão de Temperatura de acordo com sua preferência:
 - Posição (I) para Nível 1 de Temperatura
 - Posição (II) para Nível 2 de Temperatura
- Gire o Botão de Termostato totalmente para a direita, até atingir a posição máxima.
- A Lâmpada-Piloto deverá acender.
- Para ajustar a temperatura ambiente ao nível desejado, gire o Botão de Termostato para a direita, se pretender aumentar a temperatura, ou para a esquerda se pretender diminuir.
- O termostato desliga o aquecedor automaticamente quando atingir a temperatura selecionada, voltando a funcionar quando o ar próximo ao aparelho começar a esfriar.
- No nível máximo o aparelho permanece ligado continuamente sendo indicado para utilização em curto espaço de tempo.
- O aparelho possui um dispositivo de segurança que limita seu funcionamento sobre uma base plana. Ele se desliga quando está sendo transportado ou está fora de posição.

FUNÇÃO VENTILAR

- Para usar a função ventilar gire o Botão de Temperatura até a posição () e depois gire o Botão de Termostato até que a Lâmpada-Piloto acenda. Ele está pronto para ser usado como ventilador.
- Após o uso, coloque os Botões de Termostato e Temperatura na posição DESLIGADO e remova o plugue da tomada.

COMO LIMPAR O SEU AQUECEDOR TERMO CERAMIC

- Coloque sempre os Botões de Termostato e Temperatura na posição de DESLIGADO e retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies. Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize ceras ou materiais de polimento, já que estes podem reagir.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

