

ESPREDADOR MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **ESPREDADOR MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos. Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.



Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - » Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - » Casas de fazendas;
 - » Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - » Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas; não molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição e a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.

- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



MONTAGEM DO PRODUTO

Para montar seu **ESPREDADOR MONDIAL**, coloque a jarra sob a Base Motora, girando-a até seu travamento. Em seguida, coloque a Peneira e, acima dela, encaixe o Cone e a Tampa.

COMO UTILIZAR SEU ESPREDADOR MONDIAL

- Monte seu produto conforme orientações em MONTAGEM DO PRODUTO.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- O funcionamento do produto se dá através da pressão da fruta (laranja ou limão) no cone extrator de suco, que começará a girar. O **ESPREDADOR MONDIAL** possui motor reversível (gira para os dois lados), facilitando a extração do suco.
- Após extrair a quantidade de suco desejada (jarra com capacidade para até 1,25 l), remova o plugue da tomada.
- Retire o Cone extrator, a Peneira e retire a Jarra da Base Motora.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra e pronto! O suco poderá ser levado à mesa.

COMO LIMPAR SEU ESPREDADOR MONDIAL

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, cone, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar a base de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: sabonões, esponja de aço, etc, para não riscar a superfície de seu aparelho.
- O seu Espremedor **ESPREDADOR MONDIAL** possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo

atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso

site: www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas.

MONDIAL

Manual de Instruções

Espremedor



E-01 / E-02 / E-23 / E-29-Y / E-30 / E-30-P



Acesse aqui o conteúdo completo: receitasmondial.com.br

