

MONDIAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Escova Alisadora



Linha by
Juliette

EA-JU-03

ESCOVA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE

Parabéns, agora você possui uma **ESCOVA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo beleza e saúde para seus cabelos.



Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento da sua escova e sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Risco de queimaduras. Manter o aparelho longe de crianças, particularmente durante o uso e ao esfriar;
- Quando o aparelho estiver ligado na tomada, jamais deixe-o sem supervisão;
- Quando utilizar o aparelho em um banheiro, retire-o da tomada após o uso, uma vez que a proximidade com a água representa um risco mesmo com o aparelho desligado;
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um dispositivo de proteção residual (DR) com corrente de operação não superior a 30mA no circuito elétrico do banheiro. Consulte seu eletricitista;
- Atenção especial com as crianças;
- Não utilize sua escova durante o banho (risco de choque elétrico);
- Este produto não deve ser utilizado por crianças, pois existe o risco de acidentes;
- Se a escova cair em locais molhados, não a retire. Primeiro desconecte-a da tomada de energia elétrica;
- Evite quedas que possam provocar danos ao aparelho. Quando não estiver em uso, mantenha-o em lugar seguro;
- Evite tocar nas partes aquecidas do aparelho. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras;

- Não coloque o aparelho quente em superfícies que não suportam o calor elevado (plásticos, vinil etc.) ou superfícies inflamáveis, pois podem causar acidentes;
- Não guarde este produto em lugares úmidos;
- Não utilize este aparelho com as mãos molhadas ou em proximidades de água, seja corrente ou contida em algum recipiente;
- Não usar o aparelho ao ar livre;
- Este produto possui duplo isolamento elétrico para sua segurança;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser imediatamente substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de se evitar riscos.



Cuidado: Não utilize este aparelho próximo a banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes ao uso do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável pela sua segurança.


- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

COMO UTILIZAR A SUA ESCOVA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE

- Certifique-se de que está com as mãos totalmente secas antes de ligar a escova;
- Quando for utilizar o aparelho, conecte-o a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho irá se ajustar automaticamente à tensão de rede. Quando conectado, a luz de LED ao lado de “LIGADO” começará a piscar, indicando que o produto está energizado.
- Para ligar a escova, pressione o botão **⏻ LIGA/DESLIGA** e, em seguida, para selecionar a temperatura desejada aperte o botão “+” para aumentar e “-” para diminuir.
- A temperatura que for selecionada ficará com o a luz de LED piscando. Assim que a escova atingir a temperatura selecionada, a mesma luz irá parar de piscar.
- A escova irá aquecer rapidamente. A tabela abaixo pode ser usada como referência:

AJUSTE DE TEMPERATURA	TIPOS DE CABELO
150°C	Muito finos e frágeis
170°C	Finos e delicados
190°C	Fáceis de alisar
210°C	Ondulados ou Cacheados
230°C	Grossos e resistentes

- Com os cabelos secos, penteie cada mecha. Posicione a escova no cabelo. Posicione a escova alisadora na raiz do cabelo, realizando o movimento de pentear deslizando até as pontas. Repita esse processo várias vezes, se necessário.
- Para desligar a escova, pressione o botão **⏻ LIGA/DESLIGA**, e as luzes de temperatura irão se apagar, ficando apenas o LED piscante “LIGADO”.

- Após desligar sua ESCOVA ALISADORA, aguarde aproximadamente 30 minutos para o esfriamento total do produto, para então guardá-lo com segurança.
- Evitar o uso de benjamins, pois compartilhar o uso da tomada com outros equipamentos poderá ocasionar a sobrecarga do circuito elétrico, levando ao risco de superaquecimento e incêndio.
- Procure não pendurar o produto no pescoço pelo cabo de alimentação, pois este pode danificar-se com o tempo.
- Não puxe, não torça, nem enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Nunca desligue o aparelho da tomada através do cabo de alimentação. Faça-o através do botão  LIGA/DESLIGA, a fim de evitar danos.
- Faça uma análise criteriosa do estado do cabelo. Recomenda-se, em casos de muita porosidade ou outra fragilidade dos fios, evitar o uso da escova.
- Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos sobre o pente da escova.
- Nunca deixe a escova parada sobre os fios do cabelo por longos períodos. Faça sempre movimentos lentos e constantes.
- Sempre utilize a escova com um protetor térmico adequado.
- Ao descartar este aparelho, consulte legislação local.

COMO LIMPAR A SUA ESCOVA ALISADORA MONDIAL QUATRO ELEMENTOS BY JULIETTE



Não mergulhe o aparelho na água ou sob qualquer água corrente, nem mesmo para limpá-lo.

- Não limpe o aparelho com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da prancha, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- É recomendável que a revisão do aparelho seja feita na nossa **REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para modelar e alisar cabelos.
- A cor do perfil da escova poderá mudar de tom após muito tempo de uso, devido ao processo natural de cura (envelhecimento) do pigmento. Entretanto, o desempenho e as características do perfil se mantêm inalteradas, proporcionando o mesmo resultado no processo de alisamento.



1. Placas de Aquecimento Revestidas 4 Elementos
2. Pente da Escova
3. Botão \cup Lig. / Desl.
4. Indicador de Temperatura
5. Botão Aumenta Temperatura
6. Botão Diminui Temperatura
7. Cabo Giratório 360°

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as provenientes de desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo-plugue e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Sempre desconecte o produto da rede elétrica antes de montar, desmontar, limpar ou se for deixado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida utilizem o produto sem supervisão.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.