

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconhecem as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.

12/17 Rev. 05

MONDIAL



Manual de Instruções

EM-05

Modelador de Cachos
Spiral
infinity



Modelo: 4270-05 (Bivolt)

MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY

Parabéns, agora você possui um **Modelador de Cachos SPIRAL INFINITY MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na modelagem de seu cabelo.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
- Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
- Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.

ATENÇÃO: Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.

- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu electricista para maiores esclarecimentos.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue. Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

COMO UTILIZAR SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- Pressione o Botão Liga/Desl.
- A Lâmpada-Piloto irá acender, indicando que o aparelho está ligado.
- Aguarde o aquecimento do Cilindro Modelador, em média 3 minutos.
- Este exclusivo modelador de cachos foi desenvolvido com uma guia espiral especial que direciona a mecha do cabelo para o Cilindro Modelador.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe-os em pequenas mechas.
- Para cachear, puxe a presilha para baixo e coloque a ponta da mecha do seu cabelo. Solte a presilha, prendendo os cabelos no modelador. Em seguida, enrole de acordo com a guia de mechas até a altura desejada para modelagem.
- Para cachear, segure a Ponteira de Segurança com a outra mão.
- Deixe agir por alguns segundos.
- Quando estiver pronto, solte o cacho puxando a Presilha do Cilindro Modelador para baixo, liberando a mecha.
- Repita a operação em todo o cabelo.

Dica: Inicie a modelagem com tempos mais curtos e aumente aos poucos, até encontrar a medida certa para o resultado esperado. Não exceda 20 segundos em cada mecha para não danificar os fios.

- Este aparelho pode ser utilizado em cabelos naturais ou tingidos.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador, para não danificar os fios de cabelo ou o Cilindro Modelador/ Núcleo de Aquecimento.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



IMPORTANTE:

- Certifique-se de que você está colocando o seu cabelo no aparelho na mesma direção que o guia de mechas, fazendo com que o cabelo acompanhe a direção do guia de mechas enquanto você enrola o modelador até o ponto desejado.

- Se o seu cabelo não estiver sendo guiado para o cilindro, mas em vez disso estiver passando por cima das guias de mechas, tente girar o cilindro na direção oposta.
- Certifique-se de que as pontas de seu cabelo estão devidamente presas na presilha do modelador de cachos.

PASSO A PASSO



1. Separe o cabelo em pequenas mechas (aproximadamente 2 cm).



2. Comece preenchendo as pontas da mecha na presilha do modelador. Solte a presilha para que as pontas fiquem presas.



3. Incline levemente seu modelador e gire em direção a raiz do cabelo para que a mecha fique entre as guias. Deixe a mecha enrolada no modelador por até 20 segundos.



4. Puxe a presilha do modelador para soltar o cabelo. Retire delicadamente o modelador para baixo, deixando a mecha deslizar na espiral.



5. Repita os passos em cada mecha até completar todo o cabelo.

COMO LIMPAR O SEU MODELADOR DE CACHOS SPIRAL INFINITY MONDIAL

- Desligue o produto e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo.
- Limpe toda a superfície com um pano macio e seco, ou levemente umedecido, para não riscar o material de acabamento da superfície.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no produto.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou em qualquer líquido.
- Retire com cuidado todos os fios de cabelo que ficaram enroscados no modelador.
- Guarde sempre o cabo plugue para evitar acidentes, tropeções e quedas. Enrole o cabo plugue antes de guardá-lo. **NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.