

LIVRO DE RECEITAS

Panelas de Arroz



MONDIAL

15 RECEITAS

1- ARROZ BIRO BIRO

1 xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
10 Copos Medidores de arroz
20 Copos Medidores de água
1 colher de sopa de manteiga derretida
2 xícaras de chá de cheiro verde picado
½ xícara de chá de bacon picado e frito
2 ovos mexidos fritos picados
100 g de batata palha
Sal a gosto

Colocar o arroz, a cebola, o alho e a água na Panela Antiaderente. Tampe e deixe cozinhar. Vá mexendo à medida que o arroz for secado até ficar macio, mas sem empapar. Se necessário acrescente mais a água. Quando o arroz estiver “ao ponto” acrescente a manteiga, o cheiro verde, o bacon, os ovos mexidos e a batata palha misturando bem. Tampar a Panela e deixe na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

2- ARROZ DE ABÓBORA E ESPINAFRE

10 Copos Medidores de arroz
17 Copos Medidores de água
1 colher de sopa de óleo
3 xícaras de chá de abóbora ralada
1 xícara de chá de espinafre picado
½ xícara de cebola ralada
1 dente de alho amassado
1 xícara de salsinha picada

Colocar todos os ingredientes, menos a salsinha, na Panela Antiaderente. Tampe e deixe cozinhar mexendo de vez em quando. Quando o arroz estiver “ao ponto” acionar a função Aquecer por 5 min. Servir a seguir, polvilhado com a salsinha picada.

3- ARROZ QUATRO QUEIJOS

10 Copos Medidores de arroz
20 Copos Medidores de água
½ colher de café de pimenta do reino
½ colher de café de noz moscada
½ xícara de chá de queijo gorgonzola amassado
1 copo de requeijão
1 xícara de chá de mussarela ralada
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Colocar a água, o arroz, a pimenta do reino e a noz moscada na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até quase secar toda a água. Acrescentar o requeijão, o gorgonzola, o parmesão e a mussarela. Mexer bem. Tampar a Panela e deixe na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

4- ARROZ CARRETEIRO

10 Copos Medidores de arroz
20 Copos Medidores de água
1 colher de sopa de óleo
3 xícaras de chá de charque (carne de sol) limpa e desfiada
½ xícara de cebola ralada
1 dente de alho amassado
1 xícara de salsinha picada

Colocar todos os ingredientes, menos a salsinha, na Panela Antiaderente. Tampe e deixe cozinhar mexendo de vez em quando. Quando o arroz estiver “ao ponto” acionar a função Aquecer por 5 min. Servir a seguir, polvilhado com a salsinha picada.

5- RISOTO DE CAMARÃO

10 Copos Medidores de arroz
17 Copos Medidores de água
1 xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 kg de camarão limpo e lavado com limão
1 xícara de tomate picado
1 colher de sopa de sal
½ colher de café de pimenta do reino
1 copo de requeijão
1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Colocar a água, o arroz, a cebola, o alho, o tomate na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até restar somente metade da água. Acrescentar o camarão, o sal, a pimenta do reino e cozinhar até o arroz ficar “ao ponto”. Misturar o requeijão e o queijo ralado. Tampar a Panela e deixar na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

6- RISOTO DE ABOBRINHA

10 Copos Medidores de arroz
17 Copos Medidores de água
½ xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de sal
½ colher de café de pimenta do reino
1 copo de requeijão
3 abobrinhas médias raladas
1 xícara de chá de mussarela ralada

Colocar a água, o arroz, a cebola e o alho na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até restar somente metade da água. Acrescentar a abobrinha, o sal e a pimenta do reino. Cozinhar até o arroz ficar “ao ponto”. Misturar o requeijão e a mussarela. Tampar a Panela deixando na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

7- ARROZ DE VERÃO

10 Copos Medidores de arroz
20 Copos Medidores de água
½ xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de sal
½ colher de café de pimenta do reino
1 lata de atum escorrido
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de sopa de suco de limão
1 cenoura ralada
½ xícara de chá de cheiro verde picado

Colocar a água e o arroz na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até secar a água e reservar. Com o arroz ainda morno, misturar todos os ingredientes ao arroz. Deixar descansar por ½ hora antes de servir.

8- PAELLA

10 Copos Medidores de arroz
12 Copos Medidores de água
500 g de camarões rosa sem casca limpos
20 unidades de mexilhões limpos e aferventados
6 Copos Medidores de caldo de frango
1 pimentão amarelo em tiras
2 xícaras de chá de vagem e cortadas
2 xícaras de cenoura ralada
1 lata de ervilhas
1 g de açafraão espanhol de preferência
1 cebola ralada
3 dentes de alho amassados
½ xícara de azeite
Sal e Pimenta do reino a gosto

Colocar todos os ingredientes, menos os camarões e os mexilhões, na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até quase secar toda a água. Acrescentar os camarões e os mexilhões e cozinhar até o arroz ficar sequinho.

DICA:

Se preferir você pode refogar os temperos em uma frigideira separada e colocá-los na panela já dourados.

9- SUFLÊ DE ARROZ

5 colheres de sopa de queijo ralado
2 colheres de sopa de margarina
10 xícaras de arroz cozido na Pratic Rice & Vegetables Cooker Premium
½ xícara de leite
2 ovos
2 colheres de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de fermento em pó
3 claras em neve
Sal e pimenta do reino a gosto.

Bater todos os ingredientes, menos, a clara em neve, no liquidificador. Transferir para uma tigela e misturar as claras em neve com cuidado. Colocar em uma forma de suflê e levar ao forno médio por mais ou menos 30 min.

10- ARROZ DE MARINHEIRO

10 Copos Medidores de arroz
17 Copos Medidores de água
1 xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de sal
1 colher de café de pimenta do reino
2 xícaras de chá de vongole lavados com limão
2 xícaras de chá de mexilhões lavados com limão
2 xícaras de chá de camarão limpo e lavado com limão
1 xícara de chá de lulas em rodelas limpas e lavadas com limão

Colocar a água, o arroz, a cebola e o alho na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até restar somente metade da água. Acrescentar os frutos do mar, o sal e a pimenta do reino. Cozinhar até o arroz ficar “ao ponto”. Tampar a Panela deixando na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

11- RISOTO NATUREBA

10 Copos Medidores de arroz integral
20 Copos Medidores de água
1 xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de sal
½ colher de café de pimenta do reino
1 copo de requeijão
2 abobrinhas médias raladas
2 xícaras de chá de mussarela ralada

Colocar a água, o arroz, a cebola e o alho na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até restar somente metade da água. Acrescentar a abobrinha, o sal e a pimenta do reino. Cozinhar até o arroz ficar “ao ponto”. Misturar o requeijão e a mussarela. Tampar a Panela deixando na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

12- ALMÔNDEGAS AO SUGO

1 kg de carne magra moída
1 xícara de farinha de rosca
1 ovo
1 cebola ralada
2 dentes de alho amassados
½ xícara de cheiro verde picado
Sal e Pimenta do Reino a gosto

Molho

1 lata de molho de tomate pronto
1 xícara de água fervente.

Junte todos os ingredientes em uma tigela e amasse muito bem. Forme bolinhas de mais ou menos 3 cm de diâmetro e coloque na Panela Antiaderente. Acrescente a lata de molho de tomate e a água fervente. Tampar e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que as almôndegas estejam macias e bem cozidas, e o molho bem encorpado. Sirva a seguir.

13- RISOTO DE PERA

10 Copos Medidores de arroz
20 Copos Medidores de água
½ xícara de chá de cebola picada
1 dente de alho amassado
1 colher de sopa de sal
½ colher de café de pimenta do reino
1 copo de requeijão
1 xícara de chá de pêra picadinha

Colocar a água, o arroz, a cebola e o alho na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até restar somente metade da água. Acrescentar a pêra, o sal e a pimenta do reino. Cozinhar até o arroz ficar “ao ponto”. Misturar o requeijão e tampar a Panela deixando na função Aquecer por 5 min. Servir a seguir.

14- ARROZ DOCE COM LEITE CONDENSADO

2 Copos Medidores de arroz
5 Copos Medidores de água
4 xícaras de chá de leite
1 xícara de açúcar
Cravo e pau de canela à gosto
1 lata de leite condensado
1 rodela de casca de limão
1/2 vidro de leite de coco

Colocar a água, o arroz e as especiarias na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até quase secar toda a água. Acrescentar o leite, o leite condensado, o leite de coco e o açúcar. Deixar cozinhar mais um pouco, mexendo sempre para não grudar no fundo (o açúcar interfere no processo automático do aparelho). Quando estiver com a consistência cremosa desligar e juntar a casca de limão. Colocar em uma travessa para esfriar. Sirva com canela em pó a gosto.

15- ARROZ DOCE

2 Copos Medidores de arroz
5 Copos Medidores de água
4 xícaras de chá de leite
1 xícara de açúcar
Cravo e pau de canela a gosto

Colocar a água, o arroz e as especiarias na Panela Antiaderente. Deixar cozinhar até quase secar toda a água. Acrescentar o leite e o açúcar. Deixar cozinhar mais um pouco, mexendo sempre para não grudar no fundo (o açúcar interfere no processo automático do aparelho). Quando estiver com a consistência cremosa desligar e colocar em uma travessa para esfriar. Sirva com canela em pó a gosto.

MONDIAL

SUA MELHOR ESCOLHA



MONDIAL

Manual de Instruções

Panela Elétrica

PRATIC 10i
*Rice & Vegetable
Cooker*



PE-42-10X



PE-46-10X

Panela Elétrica Pratic 10i

Parabéns, agora você possui uma **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i DA MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de deliciosas receitas.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido deste aparelho pode acarretar danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
- Para evitar acidentes, após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Esse dispositivo não se destina a preservar alimentos.
- Este aparelho deve ser usado somente para cozinhar alimentos. Nunca use o aparelho para secar roupas, papel e outros itens.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás e as laterais e 20 cm de distância entre a parte de cima.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Nunca obstrua a saída da Válvula de Vapor, caso esteja obstruída, leve o produto para uma Assistência Técnica Autorizada Mondial.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da Válvula de Vapor, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- O vapor liberado pelo produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída da Válvula de Vapor.
- Jamais utilize a panela antiaderente interna diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões), pois isso acarretará danos e deformações permanentes nesse acessório.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância nem o transporte ou mova-o durante o funcionamento.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal, utilize somente a colher que acompanha o aparelho.
- Não substitua a cuba antiaderente por qualquer outro recipiente.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto este permanecer ligado.
- **Cuidado:** A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o

- aparelho ou o cabo de alimentação e nunca os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Evite o derramamento de água ou qualquer outro líquido no cabo de alimentação ou no plugue, a fim de evitar danos ao aparelho e risco de choque elétrico.
 - Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.
 - Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
 - A fim de evitar riscos, nunca utilize esse aparelho se o cabo de alimentação e/ ou o plugue estiver danificado, ou ainda, se o produto apresentar mau-funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo especial ou conjunto fornecido pelo fabricante ou agente autorizado.
 - Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso e também antes de limpá-lo.
 - Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante
 - Evite que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
 - Realize periodicamente as condutas de limpeza da válvula de vapor; esse procedimento garantirá que a fuga do vapor excedente, garantindo a segurança e o bom funcionamento do aparelho.
 - Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
 - **Guarde este manual para referência futura.**

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável .

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



DICAS IMPORTANTES

- **A PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** opera com capacidade para 10 xícaras ou Copos Medidores de arroz cru.
- Use sempre o Copo Medidor que acompanha seu aparelho.
- Para abrir a Tampa Basculante, segure-a pela Alça e aperte a Trava de Segurança. Levante delicadamente a Tampa até a posição de descanso.
- Ao fechá-la, certifique-se de que a Tampa ficou perfeitamente fechada com a Trava de Segurança.
- Abra a tampa sempre com muito cuidado, pois o vapor poderá escapar e causar queimaduras.
- Nunca encaixe a Panela sem certificar-se de que ela está totalmente seca por fora.
- Este aparelho funciona através do controle do nível de água em seu interior. Se o nível de água do cozimento ou vapor chegar a zero ela se desliga automaticamente e o aparelho inicia imediatamente a operação de aquecimento, que mantém a temperatura do alimento até a hora de servir.
- O vapor produzido no interior do aparelho durante o cozimento é regulado pela Válvula de Vapor. Nunca cubra ou obstrua a saída de vapor durante o processo de cozimento ou enquanto estiver saindo vapor.
- Para evitar acidentes e queimaduras, cuidado ao manusear a Válvula, pois libera vapor quente
- Sua **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** mantém os alimentos aquecidos por até 8 horas.
- Os tempos de cozimento propostos nas instruções e receitas desse manual são apenas estimados, pois o tipo, a quantidade, o frescor e a qualidade dos ingredientes, bem como a receita e os temperos, podem interferir no resultado final.
- Os tempos de cozimento também podem ser maiores ou menores, de acordo com o gosto pessoal do usuário.
- Se isso acontecer e o alimento ainda não estiver no ponto desejado, adicione mais água e religue o aparelho.
- Não é recomendável refogar ou fritar alimentos nesse aparelho.
- O Botão Liga/Desliga pode ser acionado para desligar ou religar o seu aparelho durante o preparo sem danificá-lo.
- Nunca prepare mais de 10 Copos Medidores de arroz comum cru ou 8 Copos Medidores de arroz integral.
- Não permita que os alimentos excedam a altura do Cesto para Cozimento a Vapor.
- Depois de pronto o alimento, sua **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** pode ser levada à mesa.
- Para não danificar o revestimento antiaderente da Panela e evitar acidentes, use sempre a Colher que acompanha o produto durante o preparo e retirada de alimentos.
- Não se esqueça de limpar o Reservatório de Água da Tampa no final de cada utilização.

Função Cozinhar

A função Cozinhar atua no preparo dos alimentos. Seu funcionamento correto depende dos níveis internos de água.

A **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** é equipada com um termostato que não deixa o alimento queimar. Se o nível interno de água ou líquido chegar a zero, a temperatura interna do aparelho irá aumentar, o sensor será ativado, desligando a panela automaticamente e a função Aquecer será ativada.

Se isso acontecer e o alimento ainda não estiver no ponto desejado, adicione mais água e religue o aparelho.

Função Aquecer

A função Aquecer mantém a temperatura do alimento pronto, sem queimá-lo, assim ele pode ser servido na temperatura adequada até 8 horas após o preparo.

ANTES DE UTILIZAR A SUA PAINELA ELÉTRICA PRATIC 10i

- Limpe a parte externa da Base com um pano úmido.
- Lave todas as partes removíveis com água e detergente neutro. Seque bem com um pano suave ou papel toalha.
- Certifique-se de que o exterior da Painela Antiaderente esteja completamente seco antes de recolocá-la na base.
- Recoloque as partes destacáveis em seus lugares.
- Sua **PAINELA ELÉTRICA PRATIC 10i** está pronta para ser usada.

PARA PREPARAR ARROZ

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Abra a Tampa Basculante.
- Coloque a quantidade de água de acordo com a quantidade de arroz a ser preparado. A **PAINELA ELÉTRICA PRATIC 10i** tem capacidade para preparar até 10 Copos Medidores de arroz comum cru ou até 8 Copos Medidores de arroz integral.
- Se não estiver utilizando uma receita, adicione água de acordo com as graduações indicadas no interior da Painela. O lado direito indica a quantidade os níveis de água para cada quantidade de copos medidores de arroz.
- Observe que o nível de água não esteja inferior à marcação mínima ou superior a máxima indicada na graduação da painela.
- Adicione os temperos de sua preferência.
- Recoloque a Painela na Base, com o aparelho desligado, encaixando-a corretamente.
- **ATENÇÃO:** A parte externa da Painela deve estar completamente seca antes de ser colocada na base para evitar mal funcionamento do produto.
- Não ligue o aparelho enquanto a Painela Antiaderente não estiver perfeitamente posicionada no interior da Base.
- Conecte o cabo de alimentação na tomada. A Lâmpada Piloto da função Aquecer (verde) irá se acender.
- Acione o Botão Liga/Desliga empurrando-o para baixo para acionar a função Cozinhar. A Lâmpada Piloto (vermelha) irá se acender indicando que o aparelho iniciou o preparo.
- Se alguma Lâmpada Piloto- verde ou vermelha - ficar piscando ao conectar o aparelho na rede elétrica, acione novamente o Botão Liga/Desliga, empurrando-o para baixo para iniciar a função Cozinhar.
- Se a função Cozinhar não for acionada, a Lâmpada Piloto da função Aquecer começará a piscar de 1 a 2 segundos, depois essa função será acionada automaticamente para manter o alimento aquecido.
- O aparelho poderá ficar na função Aquecer por até 8 horas, mas dependendo do alimento preparado ele poderá ficar ressecado. Para arroz, recomenda-se o uso da função Aquecer por no máximo 1 hora.
- O tempo de cozimento varia de acordo com o alimento a ser preparado.
- Durante o preparo verifique de vez em quando se a quantidade de água está adequada ao resultado desejado, e se necessário acrescente mais.
- Se necessário mexa o alimento com a Colher durante o preparo.
- O Reservatório de Água de seu aparelho irá recolher a água que se formará na parte interna da tampa, por causa do vapor no interior do aparelho quando a Tampa Basculante for aberta.
- Recomenda-se a retirada e limpeza, do Reservatório de Água logo após o término de cada preparação. Retire o Reservatório lave-o em água corrente com detergente neutro. Seque-o bem antes de recolocá-lo.
- Repita todo o processo para um novo preparo.
- Após o uso desligue o aparelho retirando o cabo de alimentação da tomada.

Atenção:

Para evitar acidentes e queimaduras, utilize luvas ou acessórios protetores térmicos para manipular utensílios durante o preparo.

PARA PREPARAR ALIMENTOS NO VAPOR

- Sua **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** também pode cozinhar alimentos no vapor.
- Certifique-se de que o nível de água dentro da Panela Antiaderente esteja pelo menos até a marcação mínima da graduação.
- Coloque legumes e verduras cortadas ou inteiras na Bandeja de Vapor não excedendo a altura da mesma. Certifique-se de que tem tempo de preparo semelhante.
- Coloque a bandeja de vapor dentro da Panela Antiaderente.
- Não ligue o aparelho enquanto a Panela Antiaderente não estiver perfeitamente posicionada no interior da Base.
- Conecte o cabo de alimentação na tomada (compatível com a voltagem do produto). A Lâmpada Piloto da função Aquecer (verde) irá se acender.
- Acione o Botão Liga/Desliga empurrando-o para baixo para acionar a função Cozinhar. A Lâmpada Piloto (vermelha) irá se acender indicando que o aparelho iniciou o preparo.
- Se alguma Lâmpada Piloto - verde ou vermelha - ficar piscando ao conectar o aparelho na rede elétrica, acione novamente o Botão Liga/Desliga, empurrando-o para baixo para iniciar a função Cozinhar.
- Se a função Cozinhar não for acionada, a Lâmpada Piloto da função Aquecer começará a piscar de 1 a 2 segundos, depois essa função será acionada automaticamente para manter o alimento aquecido.
- Verifique sempre se os legumes já estão cozidos no ponto desejado e desligue o aparelho retirando o cabo de alimentação da tomada.
- Retire os legumes da Bandeja de Vapor imediatamente após a conclusão do cozimento. Tempere ao seu gosto.
- Para maximizar a utilização do seu aparelho e economizar energia elétrica, é possível cozinhar arroz e legumes no vapor, ao mesmo tempo. Siga as instruções de preparação de arroz, mas utilize somente metade da capacidade da Panela.
- Coloque legumes e verduras cortadas ou inteiras na Bandeja de Vapor não excedendo a altura da mesma. Certifique-se de que tem tempo de preparo semelhante.
- Encaixe a Bandeja de Vapor sobre os ingredientes do preparo de arroz.
- Observe as instruções o tempo de cozimento de legumes pode ser diferente do cozimento do arroz.
- Se estiverem ao seu gosto retire a Bandeja de Vapor. Retire o cabo de alimentação da Tomada.
- Religue o aparelho e reinicie a operação até a finalização do preparo do arroz.

Atenção:

Para evitar acidentes e queimaduras, utilize luvas ou acessórios protetores térmicos para manipular utensílios durante o preparo.

PARA PREPARAR OUTRAS RECEITAS

- Sua **PANELA ELÉTRICA PRATIC 10i** também pode cozinhar alimentos ensopados.
- Siga as instruções do preparo de arroz, acrescentando os outros ingredientes de sua receita.
- Não é possível utilizarmos o desligamento automático para finalizar o preparo.
- O preparo deve ser acompanhado e após atingir o ponto desejado, retire o cabo de alimentação da Tomada.
- Para acionar a função aquecer, coloque o aparelho na tomada novamente.

COMO LIMPAR A SUA PAINEL ELÉTRICA PRÁTIC 10i

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho esfrie completamente.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solvente, ou qualquer substância química, durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Lave todas as partes removíveis com água e detergente neutro. Seque bem com um pano suave ou papel.
- Se necessário, limpe a placa de aquecimento com um pano úmido.
- A parte interna da Tampa Basculante deverá ser limpa após cada utilização com um pano umedecido com água morna e seca completamente com pano ou papel toalha.
- A Válvula de Vapor deverá ser limpa a cada utilização. Retire-a puxando para fora. Lave-a com água morna e detergente neutro. Seque-a bem e recoloque-a no lugar.
- Repita a operação sempre que sua Painel Elétrica ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- Recomenda-se a limpeza do Reservatório de Água logo após o término de cada preparação. Retire-o e lave em água corrente com detergente neutro, seque com um pano macio ou papel toalha antes de recolocá-lo no lugar.
- A Base da Painel não deve ser submersa em água ou qualquer outro líquido.
- Para não danificar o cabo de alimentação, enrole-o antes de guardá-lo.
- Antes de guardar seu aparelho esteja certo de que o Reservatório de Água está vazio, evitando assim que a umidade prejudique seu funcionamento..
- Guarde o aparelho em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a.** Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b.** No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c.** Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a.** Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b.** Peças e acessórios sujeitos a quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c.** O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d.** A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a.** Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b.** O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c.** Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a.** Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c.** Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a.** Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b.** Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d.** Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e.** Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f.** Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g.** Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h.** Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i.** Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.