

# **MONDIAL** *ELECTRONIC*

**RÁDIO  
RELÓGIO**

**RR-04**

**SLEEP  
STAR IV**



**RÁDIO**   
**FM**





## RÁDIO RELÓGIO SLEEP STAR IV

**Parabéns** pela escolha de um produto **Mondial Electronic**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade.



**Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode proporcionar sem prejudicar a sua saúde.
- Cuidados com o **LOCAL DE INSTALAÇÃO, MANUSEIO e LIMPEZA, DISPOSITIVOS UTILIZADOS, o MEIO AMBIENTE e PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA**, são descritos a seguir e devem ser obedecidos.
- Muitos dos "problemas", que ocorrem com produtos eletrônicos, têm como causa o desconhecimento em relação ao aparelho ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento.
- O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções. Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o **Manual de Instruções**, a seção **Soluções de Problemas** ou ligue para o **SAC 0800 55 03 93**.

- O Manual de Instruções é um guia de referência para esclarecer dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho.
- Nunca realize operações não descritas neste manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

## **PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA**

- Jamais desmontar o aparelho.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Desconecte o cabo plugue da rede elétrica.
- Proteja-se contra choques ou acidentes, não mergulhe o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O uso de acessórios, que não sejam originais do aparelho, pode prejudicar o funcionamento do produto, além da perda da garantia.

- Se o aparelho não for utilizado por um longo período, retire a pilha para evitar danos potenciais devidos a um possível vazamento.
- Para substituir qualquer peça danificada, procurar um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos.
- Objetos com líquidos, tais como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

## **MANUSEIO E LIMPEZA**

- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes fortes, pois esses podem danificar o acabamento da superfície do produto.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar força em demasia para acionar as teclas de operação no produto. Isto poderá danificar as teclas e comprometer o funcionamento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.

## **MEIO AMBIENTE**



**Exercite e amplie sua consciência ecológica.  
É qualidade de vida para todos.**

A aquisição desse aparelho da **Mondial Electronic** demonstra responsabilidade ecológica, pois eletroeletrônicos produzidos recentemente e com qualidade gastam menos energia.

### **Embalagem**

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É muito importante contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e para proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### **Pilhas**

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo por muitos anos. As pilhas incorporam metais pesados e tóxicos. Portanto, deve-se observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Baterias e pilhas nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

### **Produto**

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos modernos e de qualidade gastam menos energia. Este produto é constituído de várias partes, que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, mantenha a consciência ecológica inicial e não o destine ao lixo comum. Informar-se sobre os locais de descarte de eletrônicos mais próximos de sua residência.



**A consciência ecológica deve depender de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.**

## **CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO**

- Display digital.
- Rádio FM.
- Relógio (24 horas).
- Função SNOOZE (Soneca +9min).
- Função SLEEP - a função música se desliga automaticamente após 9min. / Tipos de programação de tempo diferentes.
- Alimentação Backup por 1 pilha 9V (Não fornecidas).
- Função Despertar em duas opções "BIP ou RÁDIO".
- Bivolt automático.
- DUAL-ALARM, onde é possível programar 2 horários distintos de alarme (Alarme 1 e Alarme 2).

## **VISTA SUPERIOR**

1. **ON / OFF / AL OFF / FM** : Liga/Desliga o aparelho. Desliga o alarme. Liga o rádio FM.
2. **AL1 / VOL-** : Botão de ajuste de alarme 1, reduz volume.
3. **AL2 / VOL+** : Botão de ajuste de alarme 2, aumenta volume.
4. **TUNE -** : Botão volta na estação de rádio.
5. **TUNE +** : Botão avança na estação de rádio.
6. **TIME / PRESET / MEM** : Botão para configurar horário (TIME), configurar o alarme (PRESET) e memorizar (MEM) uma estação de rádio.
7. **SNOOZE** - Função soneca.

## DISPLAY DIGITAL - Indicador de funções

- 8. LED INDICADOR – BUZZER Alarme | Ligado.
- 9. LED INDICADOR – Alarme 1 | Ligado.
- 10. LED INDICADOR – Rádio Alarme 1 | Ligado.
- 11. LED INDICADOR – BUZZER Alarme 2 | Ligado.
- 12. LED INDICADOR – Alarme 2 | Ligado.
- 13. LED INDICADOR – Rádio Alarme 2 | Ligado.



**Nota: Alguns botões têm múltiplas funções que serão acionadas com um "aperte" (pressione e solte imediatamente o botão) ou um comando "aperte e segura" (pressione e mantenha o botão pressionado por 1-2 segundos).**



# OPERAÇÃO DO APARELHO

## **MODO RÁDIO**

Este aparelho permite sintonizar estações de rádio FM. Siga as instruções abaixo para a sua correta utilização:

**Importante: O circuito de modulador de frequências desse aparelho é projetado para sintonizar estações de rádio cujo sinal é transmitido por geradoras brasileiras. A utilização desse aparelho em outro país poderá causar recepção pobre ou até mesmo nula.**

- Pressione o botão (1) ON/OFF/AL OFF/FM.
- Sintonize a estação pressionando o botão (4 ou 5) TUNE- / TUNE+.
- Mantenha o botão pressionado para ir à próxima estação automaticamente. Acompanhe se a frequência do aparelho está próxima à da estação desejada, visualizando o indicador de frequência no display digital.
- Ajuste o nível de volume num nível confortável, pressionando as teclas (2 ou 3) AL1 / VOL- ou AL2 / VOL+. Para desligar o rádio, mantenha a tecla (1) ON/OFF/AL OFF / FM pressionada.

## **MEMORIZANDO ESTAÇÕES**

- Sintonize a estação desejada.
- Pressione e segure o botão (6) TIME / PRESET / MEM, para acessar e salvar até 20 estações, e botão (5) TUNE+ ou botão (4) TUNE- para selecionar a posição desejada.

**Obs.: Existem 20 posições de memória (P1 a P20) para FM.**

- Enquanto o Display estiver piscando P1, pressione botão (5) TUNE+ ou botão (4) TUNE- para selecionar a posição de memória desejada (P1 a P20).
- Pressione o botão (6) TIME / PRESET / MEM para confirmar a operação.
- Para gravar mais estações, siga os passos de 1 a 4.
- Para selecionar uma das estações memorizadas, pressione o botão (6) TIME / PRESET / MEM e mude de estação configurada através do botão (5) TUNE+ ou botão (4) TUNE-.

## **AJUSTES E CONFIGURAÇÕES**

### **AJUSTE DO HORÁRIO**

- Com o rádio desligado, pressione por 2 segundos o botão (6) TIME / PRESET / MEM até o display começar a piscar.
- Enquanto os dígitos referentes às horas estiverem piscando, pressione o botão (5) TUNE+ para avançar as horas ou botão (4) TUNE- até que a hora certa apareça na tela.
- Quando o horário estiver correto pressione o botão (6) TIME / PRESET / MEM para o display seguir para a configuração dos minutos.
- Enquanto os dígitos referentes aos minutos estiverem piscando, pressione o botão (5) TUNE+ para avançar as horas ou botão (4) TUNE- até que a hora certa apareça na tela.
- Quando o horário estiver correto pressione o botão (6) TIME / PRESET / MEM para finalizar a configuração do horário.

**Importante: O horário do aparelho é configurado para 24 horas.**

## **AJUSTE DA HORA DE DESPERTAR**

- Com o rádio desligado pressione e segure o botão (2) AL1 / VOL - ou (3) AL2 / VOL +.
- Pressionar botão (5) TUNE+, para avançar ou pressione botão (4) TUNE- para retroceder, até que a hora certa apareça na tela, pressione o botão (2) AL1 / VOL -, para configurar os minutos, após configurado, pressione o botão (2) AL1 / VOL-.
- Para checar se o alarme está configurado corretamente pressione o botão (2) AL1 / VOL- / SET.

## **ACORDANDO COM ALARME OU RÁDIO**

- Selecione o alarme: botão (2) AL1 / VOL- ou (3) AL2 / VOL +.
- Pressionar botão (2) AL1 / VOL-, para abrir alarme, a hora irá piscar, pressione mais uma vez, os minutos irão piscar, pressione mais uma vez, o número 66 irá piscar, pressione TUNE + para selecionar BUZZ (BZ) OU RÁDIO (RA), o item selecionado ficará com a luz vermelha acesa (buzz ou rádio).
- Caso, opte pelo rádio, escolha RÁDIO (RA) e escolha a estação através dos botões (4) TUNE - e (5) TUNE+.
- Para configurar o Alarme 2, efetue os mesmos procedimentos após pressionar o botão (3) AL2 / VOL+.

## **PILHAS DE BACKUP (Não inclusas)**

**Modelo:** 1 pilha 9V.

Em caso de falta de energia ou remoção do plugue de alimentação da tomada, se as pilhas de backup não estiverem instaladas, toda a programação e ajustes de hora e alarmes realizados anteriormente irão se apagar da memória interna do Rádio. As pilhas de backup devem ser substituídas após 6 meses ou quando sua carga estiver “esgotada”.

Caso o produto fique desconectado da tomada durante um longo período, a memória interna do rádio irá consumir as pilhas de backup por completo, e por consequência a memória interna irá se apagar. Este produto não recarrega as pilhas, logo, mesmo utilizando pilhas recarregáveis estas irão se esgotar durante o uso, devendo ser recarregadas em dispositivo próprio para esta finalidade.

## **SOLUCIONANDO PROBLEMAS**

Muitos dos “problemas” encontrados na utilização de produtos eletrônicos têm como causa a falta de conhecimento das características e funcionamento do aparelho ou até mesmo uma instalação incompleta ou incorreta. A solução para problemas de operação ou funcionamento pode ser resolvida apenas com uma consulta ao Manual de Instruções.

### **DÚVIDAS MAIS FREQUENTES**

**1.** O que acontece se eu ligar o aparelho configurado para 220V na rede 127V?

**R:** Este aparelho é bivolt automático, funcionará igualmente na rede 220V e 127V.

**2.** O que fazer quando o rádio FM está difícil de sintonizar?

**R:** Certifique-se que sintonizou na emissora de rádio correta. Caso a sintonia permaneça instável, esticar totalmente a antena e movimentá-la até obter uma melhor recepção do sinal.

## COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil, leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis ou não contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvidas para remoção, leve o produto a um **Posto de Serviço Autorizado Mondial**.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).



# SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

**[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)**

Para obter respostas às perguntas frequentes:

**[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)**



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)**

## 1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.