TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor,

desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.

b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a

garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso,

envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo pluque não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade,
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do de Os conservos em yadanta somente deverao ser electuados peta Assistencia recinica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
 b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
 c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de
- transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- **b.** Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

- 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:
 a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
 c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
 d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
 Não utiliza o arcelto se o cabo pose a consequence de servicio de la consequence de la consequ
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes: www.mondialine.com.br/fag



SAC: 0800 55 03 93 Segunda à Sexta, das 07h às 20h Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "Assistência Técnica" Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: www.emondial.com.br

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado. apresentando pequenas alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

Manual de Instruções

Secador de Cabelos

Power shine BLACK ION



Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- ATENÇÃO: Para evitar choques elétricos, não utilize este aparelho próximo de dentro de la cupróximo de chuyeiro dentro do box ou próximo do chuveiro.
- Retire o pluque do secador de cabelos da tomada após utilizá-lo no banheiro, pois o contato com água representa um risco, mesmo que esteja desligado.

 • Para uma proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente
- residual (RCD) que possua uma corrente nominal de operação que não exceda 30 mA é aconselhável no circuito elétrico de alimentação do banheiro. Pergunte a seu instalador por recomendações.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto; nem mesmo pessoas que desconhecam suas instruções de uso.
- Nunca obstrua a entrada de ar guando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco pra retirar poeira, etc.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo por breves instantes, desliqueo. Nunca enrole o Cabo Plugue em volta ao aparelho para não danificá-lo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue. Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe-o esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ ou trocas de pecas em casa. A fim de evitar riscos, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou esteiam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não bringuem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS POWER SHINE BLACK MONDIAL

- Antes de utilizar seu secador, verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o Seletor de Temperatura e Velocidade na posição "0" de DESLIGADO. Conecte o plugue na tomada compatível com a tensão elétrica do aparelho.
- Posicione o Seletor de Temperatura e o de Velocidade em uma das opcões oferecidas:

TEMPERATURAS:

- "\$" temperatura mais branda
- "S" temperatura média
- "\$\$\$" temperatura mais alta.

VELOCIDADES:

- "♣" menor vazão de ar e velocidade
- "♣" maior vazão de ar.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Não aponte diretamente para um ponto. Mantenha o secador em movimentos constantes durante o uso.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado. Use o Bocal Direcionador para concentrar o jato de ar.
- Cuidado, algumas peças podem estar quentes durante o uso. Deixe que esfriem antes de trocá-las.

Ar Frio

Esta função pode auxiliar a finalizar e fixar uma modelagem ou penteado. Para acioná-la, basta apertar o Botão "\$" e segurá-lo por alguns segundos, independente das opções ("1"ou "2") ativadas no Botão Seletor de Temperatura e Velocidade. O aparelho irá soprar apenas ar frio.

Importante: O aparelho possui um termostato que irá desligá-lo caso exceda o nível de segurança. Caso isso ocorra, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar, verifique se a entrada de ar não está obstruída.

COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS POWER SHINE BLACK MONDIAL

- Aquarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Coloque sempre o Seletor de Temperatura na posição "0" de DESLIGADO e retire o pluque da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- E possível retirar a tampa da entrada de ar para limpeza. Segure e pressione dos dois lados da tampa e puxe para fora. Para colocar novamente a tampa. realize a operação inversa.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.