

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:  
[www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**

**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**

**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:  
[www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.

# MONDIAL

## Manual de Instruções

*Secador de Cabelos Profissional*

## Titanium Pro



SCP-02

GOLDEN ROSE



SCP-01



SCP-03

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão inclusas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.  
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

## SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na secagem de seu cabelo.

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O aparelho só deve ser utilizado conforme descrito neste manual de instruções.
- Verifique se a voltagem do aparelho (127V ou 220V) é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Mantenha o produto longe de tecidos e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois esses materiais poderão causar instabilidade.
- Não descanse o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não permita o contato das mãos com a parte interna do aparelho enquanto o secador estiver ligado.
- Cuidado: para evitar queimaduras, não toque nas partes quentes do aparelho e evite o contato dessas com rosto ou pescoço.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Nunca obstrua a entrada de ar quando o aparelho estiver em funcionamento e limpe-a frequentemente com um pano seco para retirar poeira, etc.
- Nunca obstrua a saída de ar quando o aparelho estiver em funcionamento.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Evite derrubar o aparelho, não deixando o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde o secador estiver apoiado.
- Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Não cubra o aparelho durante sua utilização.
- Não utilize este aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou recipientes contendo água.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o da tomada após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Não descanse o aparelho ligado sobre superfícies onde houver água acumulada.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para mais esclarecimentos.

- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Não utilize adaptadores de plugue, pois o produto pode não funcionar adequadamente. Use sempre uma tomada exclusiva.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
- Sempre que interromper a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue-o da tomada.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- A garantia não cobre: defeitos que não sejam comprovadamente de fabricação, causados por má utilização, negligência do usuário, sinistros ou catástrofes naturais; danos por avaria de transporte e/ou instalação em condições inadequadas; limpeza ou peças de desgaste natural com a frequência de uso.
- Guarde este manual para referência futura. A nota fiscal e o certificado de garantia também são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada MONDIAL.

#### ADVERTÊNCIA:

**Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.



**ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água.**

#### SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Temperatura do ar muito baixa.	Botão Jato de Ar frio acionado ou travado.  Botão Seletor de Temperatura na posição I.	Soltar ou liberar o Botão Jato de Ar frio.  Posicionar o Botão Seletor de Temperatura na posição II.
O secador estava funcionando e desligou sozinho.	Sistema de proteção atuando.	Desconectar o produto da tomada. Verificar e remover alguma possível obstrução na entrada de ar ou dentro do aparelho, aguardar 10 minutos e religar o secador.

## SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
O aparelho não liga.	Falta de energia elétrica.	Verificar se a tomada que o aparelho está conectado está com fornecimento normal de energia.
	Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade na posição 0.	Posicionar o Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade na posição I ou II.
Secador com funcionamento irregular.	Voltagem da tomada elétrica incompatível com o aparelho.	Verificar se a voltagem utilizada é a mesma do aparelho.
O plug do secador não entra na tomada.	Tomada para aparelhos com baixa potência (corrente menor que 10 A).	Contratar eletricitista capacitado para efetuar com segurança a troca da tomada de 20A ou a instalação elétrica.
Velocidade do ar muito baixa ou nula.	Filtro protetor sujo.	Desligar o aparelho e verificar se o filtro de entrada de ar não está com sujeira. Efetuar a limpeza se necessário.
	Obstrução na entrada de ar.	Desligar o aparelho, verificar se não há nada obstruindo a entrada de ar e remover se necessário.
	Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade na posição I.	Posicionar o Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade na posição II.

## CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

1. Bocal Direcionador de Ar
2. Entrada de Ar
3. Botão Jato de Ar Frio
4. Anel para pendurar o aparelho
5. Botão Seletor de Temperatura
6. Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade
7. Cabo Plugue
8. Saída de Ar



## ANTES DE UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL

- Antes de começar, assegure-se de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar o manuseio e a performance do equipamento.
- Certifique-se de que não restou qualquer resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
- Desenrole o Cabo Plugue (7).
- Passe um pano seco no exterior do aparelho. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem com papel toalha ou pano seco.

## COMO UTILIZAR O SEU SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL

- Conecte o Cabo Plugue (7) em uma tomada compatível com a voltagem do aparelho.
- Posicione o Botão Seletor de Temperatura (5) em uma das três opções oferecidas:
  - ▶ " S " - temperatura menos quente;
  - ▶ " SS " - temperatura média;
  - ▶ " SSS " - temperatura mais quente.
- Posicione o Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade (6) em uma das duas opções oferecidas:
  - ▶ " ❁ " - velocidade baixa;
  - ▶ " ❁❁ " - velocidade alta.
- Direcione o ar para seus cabelos e mantenha distante do couro cabeludo, do rosto e de áreas sensíveis ao calor.
- Utilize o secador em movimentos constantes. Não mantenha o fluxo de ar direcionado para um ponto fixo.
- Use uma escova própria ou sua mão para auxiliar o penteado.
- Para concentrar e direcionar o fluxo de ar, utilize um dos Bocais Direcionadores (1), encaixando-o diretamente na Saída de Ar.
- Para obter maior precisão na modelagem ou secar áreas menores, utilize o Bocal Direcionador Estreito.
- Para secagem mais rápida e/ou de áreas maiores, utilize o Bocal Direcionador mais largo.

**CUIDADO: O Bocal Direcionador (1) e a Saída de Ar (8) podem ficar muito quentes durante o uso. Deixe-os esfriarem antes de manuseá-los.**

- Use o Botão Jato de Ar Frio (3) para fixar o penteado.
- Para desligar, posicione o Botão LIGA/DESL e Ajuste de Velocidade na Posição intermediária "0".

## IMPORTANTE:

**O secador possui um termostato que irá desligá-lo caso a temperatura exceda o nível de segurança. Se isso ocorrer, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e aguarde alguns minutos. Antes de voltar a ligar o secador, verifique se a entrada de ar não está obstruída.**

## COMO LIMPAR O SEU SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL

- Limpe bem seu aparelho após cada utilização.
- Coloque sempre o Botão LIGA/DESL. e Ajuste de Velocidade (6) na posição de desligado "0" e retire o Cabo Plugue (7) da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Após retirar o plugue da tomada elétrica, aguarde o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies e tenha cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Limpe frequentemente a Entrada de Ar (2) e a Saída de Ar (8). Use uma escova macia para retirar o pó e os fios de cabelos que possam estar acumulados nos orifícios e grades.
- Remova o filtro de Entrada de Ar (2) girando a peça no sentido anti-horário para efetuar limpeza. Após remover todo resíduo acumulado, insira novamente o filtro, girando a peça no sentido horário.  
**CUIDADO: Nunca utilize o produto sem o filtro.**
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho. Também não utilize polidores, álcool, solventes e outras substâncias químicas.
- Nunca mergulhe o aparelho em líquidos. Não permita que água ou outro líquido penetre no aparelho.

## COMO ARMAZENAR O SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL MONDIAL

- Nunca guarde o aparelho se ainda estiver quente. Aguarde aproximadamente 5 minutos até o resfriamento total do secador.
- Certifique-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem limpas e secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Enrole o Cabo Plugue (7), frouxamente e em separado, antes de guardá-lo para não danificá-lo.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.

**ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.**