

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse: www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes: www.mondialine.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue no 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico escolha "Assistência Técnica".

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Fabricado na China

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/17 Rev. 04

MONDIAL

1
ANO DE
GARANTIA
QUALIDADE
GARANTIDA

Manual de Instruções

TR-01

APARADOR
DE PÊLOS
CLASSIC



Modelo: 5310-01

APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso ao aparar pelos de nariz e orelha.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho somente deve ser utilizado para aparar pelos do nariz e orelhas. Não deve ser utilizado em outras partes do corpo e nem serve para fazer depilação.
- Ao utilizar produtos alimentados por pilhas, siga as precauções básicas de segurança desse tipo de alimentação de energia para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e outros danos.
- Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- Mantenha o corpo do aparelho e as pilhas sempre secas e longe da umidade e calor.

COMO INSTALAR E SUBSTITUIR A PILHA

- Retire a tampa do compartimento para Pilha girando a base do aparelho no sentido anti-horário.
- Instale uma pilha AA certificando-se de que a polaridade (+) e (-) estão nos sentidos indicados no aparelho.
- Recoloque a Tampa do Compartimento para Pilha girando-a no sentido horário para travá-la.
- As pilhas devem ser armazenadas em um local seco e ventilado.

APARANDO PELOS DO NARIZ

1. Certifique-se de que as passagens nasais estejam limpas.
2. Ligue o aparelho movendo o botão Liga / Desliga para cima, deixando-o na posição (On).
3. Insira lentamente as Lâminas Removedoras de Pelos para dentro e para fora de cada narina sem ultrapassar cerca de 6 mm de profundidade.

APARANDO PELOS DAS ORELHAS

1. Certifique-se de que a zona externa das orelhas esteja limpa.
2. Insira cuidadosamente a Lâmina Removedora de Pelos dentro do orifício do ouvido sem ultrapassar cerca de 6 mm de profundidade.
3. Jamais insira as Lâminas Removedoras de Pelos no ouvido interno.
4. Para os pelos que crescem fora do ouvido, basta mover as Lâminas Removedoras de Pelos sobre as áreas com pelos.

CUIDADO: Não use o aparelho em peles irritadas ou com ferimentos, arranhões, espinhas, pelos encravados, verrugas ou feridas.

COMO LIMPAR O SEU APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

1. Certifique-se de que o Botão Liga/Desliga está na posição (Off) de desligado.
2. Gire a base das Lâminas Removedoras de Pelos no sentido anti-horário e retire-a.
3. Utilize uma escovinha para efetuar a limpeza de todas as lâminas retirando resíduos de pelos, poeira, etc.
4. Recoloque a base das Lâminas Removedoras de Pelos na parte superior do aparelho e gire em sentido horário até o perfeito travamento.

COMO ARMAZENAR O SEU APARADOR DE PELOS CLASSIC MONDIAL

- Encaixe a Tampa de Protetora no Corpo para evitar danos nas Lâminas Removedoras de Pelos.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.

ATENÇÃO: Retire sempre as pilhas se o aparelho for ficar muito tempo sem ser utilizado para evitar danos com possíveis vazamentos.

COMO DESCARTAR PILHAS E BATERIAS



Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. As baterias e pilhas recarregáveis (ou não) contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente e prejudicar a saúde humana. Recomendamos que sejam removidas do aparelho e levadas a um posto oficial de coleta. Caso tenha dúvida para remoção, leve o produto a um posto de serviço autorizado Mondial.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.